

Инструкция

к модулю удалённого управления,
мониторинга и автоматизации

«Мини-Монстр»

(аппаратная ревизия 3.0 и выше)

Приложение 2

Функция «Скрипты» (программируемые действия)

V 1.1

русский язык

Модуль «Мини-Монстр» поможет вам автоматизировать многие процессы. С помощью «Мини-Монстра» можно автоматизировать контроль температуры, влажности, доступности сетевых устройств.

Для автоматизации иных действий предназначена функция «Скрипты», или программируемые действия.

Можно задать до восьми простых сценариев работы. Модуль проверяет состояние входа, и изменяет состояние определённого выхода в соответствии с заданной программой.



Mini-Monster32NF
[main script settings](#)

New script

IF PIN THEN PORT OVR FOR sec

Stored scripts:

OFF 1. PIN2 L > PRT1 ON OVR none 0s X
ON 2. PIN5 H > PRT4 ON OVR 1 20s X
ON 3. PIN2 H > PRT4 OFF OVR 2 10s X
ON 4. PIN5 L > PRT3 OFF OVR 1 5s X

Секция «New script» :

«IF PIN» – вход для проверки и его состояние (высокий/низкий). Необходимо предварительно настроить хотя бы один порт как вход, иначе в списке не будет ни одного варианта. *Сохраните состояние портов, иначе после перезагрузки Модуля поведение сценариев может стать непредсказуемым.*

«THEN PORT» – порт, который будет изменён, и нужное состояние. Изменяемый порт может быть только выходом.

«**OVR FOR sec**» – перекрытие действия другого сценария на определённое время. Время задаётся в секундах и не может быть более 65535 секунд. Ноль секунд означает отсутствие перекрытия. Пример: сценарий 1 – IF PIN1 HIGH PORT 6 ON, сценарий 2 – IF PIN2 HIGH PORT 6 OFF OVR 1 FOR 10 sec ; в этом случае, если сработал сценарий 2 (порт 6 выключен), то сценарий 1 не сможет включить порт 6, пока не пройдёт 10 секунд с момента последнего срабатывания сценария 2.

«**ADD**» – добавить сценарий. Можно добавить не более восьми сценариев. Новый сценарий добавляется в первую свободную строку.

Секция «**Stored scripts**» :

«**ON/OFF**» – включение или выключение сценария. Выключенный сценарий не будет выполняться. Надпись отображает текущее состояние, т.е. ON – сценарий **включен**.

«**X**» – удаление сценария.